

Manuel du pilote : GARMIN. G5

Introduction

Ce manuel a pour but de montrer les rudiments de l'avionique du Garmin G5. Le manuel complet est téléchargeable sur le site de Garmin en suivant le lien suivant :

http://static.garmin.com/pumac/190-01112-12_C.pdf

Sommaire

Abrév	Abréviations1		
I- Prés	I- Présentation de l'interface et informations diverses2		
1-	Interface	2	
2-	Informations diverses	2	
II- Util	II- Utilisation du PFD		
III- Uti	III- Utilisation du HSI		
Fiche	Fiche récapitulative		

Abréviations

- PFD = Primary Flight Display
- HSI = Horizontal Situation Indicator

(Indicateur de Vol Primaire) (Indicateur de Situation Horizontale)

• KNOB = Bouton rotatif

I- Présentation de l'interface et informations diverses

1- Interface



Figure 1 : Présentation générale de l'interface

Dans la suite du document, le bouton rotatif sera identifié comme « KNOB ». Le terme « PUSH » indiquera que l'on effectue une pression sur le bouton indiqué. Nous en verrons l'utilisation plus loin.

Le bouton KNOB est à la fois un bouton rotatif et un bouton poussoir

Sur le G5, les fonctionnalités sont accessibles à l'aide d'un bandeau qui s'affiche au bas de l'écran.



Figure 2 : Présentation du bandeau de menus

Dans ce bandeau, figurent plusieurs cadres dans lesquels sont inscrites des options/informations. Le cadre en surbrillance bleue (cf. figure 2) est le sous-menu sélecté. **Deux options :**

- > Un PUSH sur KNOB permet d'entrer dans le sous-menu en surbrillance
- > La rotation du KNOB permet de mettre en surbrillance un autre menu

Par ailleurs, la barre inférieure horizontale grise indique la présence d'autres menus à droite de ceux déjà affichés, comme sur un ordinateur.

2- Informations diverses

Alimentation :

Les deux Garmin G5 sont alimentés par le bouton AVIONIQUE. En cas de panne électrique ou de coupure involontaire de l'AVIONIQUE la batterie interne, du G5 prend le relai pour l'alimenter (autonomie 2h). Dans ce cas, un message en



Manuel du pilote Garmin G5

anglais apparait. Pour continuer sur la batterie interne, appuyer sur n'importe quel bouton du G5.

Panne PFD :En cas d'une panne du PFD, il est possible de reporter les informations l'horizon
artificiel sur le HSI.

Réglage luminosité : Le réglage de la luminosité est automatique par défaut.

Pour régler manuellement : 2 PUSH successifs sur ON/OFF 2 puis tourner

Bonnes pratiques : Avec l'installation de cette avionique différente de l'ancienne analogique, des « bonnes pratiques » peuvent être adoptées comme :

Avant le décollage, régler le cap du HSI au QFU de la piste que vous allez utiliser

4 Au cours de votre vol, pensez à afficher l'altitude cible

Lunettes polarisées : Les lunettes polarisées peuvent gêner la visibilité des affichages sous un certain angle.

II- Utilisation du PFD



Figure 3 : Présentation du bandeau de l'altitude



Figure 4 : Alerte visuelle si déviation de l'altitude cible

Effet	Action	Conséquence / Indication
Choisir une altitude cible	 PFD PUSH sur KNOB Tourner KNOB pour sélecter 'Altitude' PUSH sur KNOB pour valider Tourner KNOB pour afficher l'altitude cible PUSH sur KNOB pour valider 	 Apparition d'un BUG bleu à l'altitude cible (figure 3)
Synchroniser	PFD	Apparition d'un BUG bleu à



Manuel du pilote Garmin G5

l'altitude	 PUSH sur KNOB Tourner KNOB pour sélecter 'Altitude' PUSH sur KNOB pour valider Maintenir KNOB enfoncé 	l'altitude actuelle
Alerte approche altitude cible	PFD • Aucune	 1000 ft avant l'altitude cible, l'indication supérieure clignote pendant 5 secondes (cf. figure 4) 200 ft avant l'altitude cible, l'indication supérieure re- clignote pendant 5 secondes
Alerte déviation	PFD • Aucune	 Après avoir atteint l'altitude cible, si l'avion s'écarte de ±200 ft, l'indication clignote en jaune sur fond noir
Régler le QNH	 PFD Tourner KNOB à droite ou à gauche pour régler le QNH 	 L'indication du QNH sous le bandeau change

III- Utilisation du HSI

Effet	Action	Indication
Régler un cap	 HSI Tourner KNOB à droite ou à gauche pour régler le cap 	 Le BUG bleu se déplace et l'indicateur en bas à droite de l'écran change

EN CAS DE PANNE DU PFD :

Effet	Action	Indication
Afficher le PFD	 HSI PUSH sur KNOB Tourner KNOB à droite pour sélecter 'PFD' PUSH sur KNOB pour valider 	 'PFD' est le sous-menu à droite





Effet	Action	Indication
Choisir une altitude cible	 PFD PUSH sur KNOB Tourner KNOB pour sélecter 'Altitude' PUSH sur KNOB pour valider Tourner KNOB pour afficher l'altitude cible PUSH sur KNOB pour valider 	 Apparition d'un BUG bleu à l'altitude cible
Régler le QNH	 PFD Tourner KNOB à droite ou à gauche pour régler le QNH 	 L'indication du QNH sous le bandeau change
Régler un cap	 HSI Tourner KNOB à droite ou à gauche pour régler le cap 	 Le BUG bleu se déplace et l'indicateur en bas à droite de l'écran change
Afficher le PFD	HSI • PUSH sur KNOB • Tourner KNOB à droite pour sélecter 'PFD' • PUSH sur KNOB pour valider	 Iniquement si le PFD est défaillant